



СКОРОСТНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ADSL

Руководство по быстрой настройке абонентского устройства (*AusLinx AL-2007*).

1. Подготовка к настройке

Помните что модем, взятый в аренду, уже сконфигурирован как мост и не требует дополнительной иастройки. Не нажимайте без необходимости кнопку Reset.

1 Порядок установки оборудования

Подключите линию, приходящую от АТС к разъему **Line** сплиттера. Телефонный аппарат подключается к разъему **Phone** сплиттера, разъем **DSL** модема подключается к разъему **Modem** сплиттера. Разъем **Ethernet** модема подключается к сетевой карте компьютера. Если вы соединяете модем и компьютер через USB-кабель, то вам необходимо установить драйвер, находящийся по адресу <http://www.svkchr.ru/tlg>- Технология ADSL.

Затем включите питание модема, дождитесь постоянного подключения ADSL (светодиод DSL светится зеленым светом и не мигает). Если лампочка не горит постоянно, то временно отключите сплиттер и все параллельные телефоны и включите линию, приходящую от АТС непосредственно в разъем **DSL** модема.

Порядок настройки адресов

После того, как светодиод DSL будет светиться и не мигать, переходите к настройке компьютера. Для этого введите следующие данные в Свойствах Internet протокола (TCP/IP):

Пуск -> Настройка -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства -> Internet Protocol (TCP/IP)

Для Windows98 это Пуск -> Настройка -> Панель Управления -> Сеть -> TCP/IP-"Ваша сетевая карта"

1. IP адрес компьютера: 10.0.0.3
2. Маска подсети: 255.255.255.0
3. Шлюз: 10.0.0.2
4. предпочтительный DNS: 217.106.86.1

2. Настройка модема в режиме моста.

Заходим в подменю **Configuration->WAN**

И делаем как показано на рис.6. Устанавливаем значение **Bridge = Enabled**, **VPI = 0**, **VCI = 33**. В поле **Encapsulation**, выбираем значение **1483 Bridged IP LLC**. Далее нажимаем **Submit**.

The image shows a configuration window for a modem. It has several sections:

- Virtual Circuit:** A dropdown menu set to "Enabled".
- Bridge:** A dropdown menu set to "Enabled".
- IGMP:** A dropdown menu set to "Disabled".
- Encapsulation:** A dropdown menu set to "1483 Bridged IP LLC".

ATM

- VPI:** A text input field containing the number "0".
- VCI:** A text input field containing the number "33".

Рис. 5

Далее заходим в подменю **Configuration->Save Settings** и сохраняем полученную конфигурацию нажимая кнопку - **Save & Reboot**. Настройка закончена.

4. Проверка.

4.1 Откройте режим командной строки (Пуск>Выполнить, введите **cmd** и нажмите Enter (В Windows 98,Me это команда **command**)).

4.2 Введите команду: **ping** ip-адрес шлюза . При правильной настройке вы должны получить ответ в виде: (*пример*) **Reply from 83.239.X.X : bytes=32 time<50ms TTL=254**

После первичного подключения к услуге ADSL вопросы технического характера, возникающие в процессе эксплуатации, можно задать по тел. 26-35-66